

Epson Control and Connection Box ELPCB02

FAKTAARK



A/V-styringsboks for projektorer som optimerer tilkoblingen i klasserommet.

Sentralisert A/V styringsboks — styr Epson-projektoren med kort eller ekstra kort projeksjonsavstand (strøm, A/V Mute, volum, kilder), veggmontert, trenger ikke fjernkontroll.

Sømløs integrasjon - kompatibel med seriene EB-42x / EB-43x og EB-57x / 58x / 59x.

Optimalisert for tilkobling — støtter en rekke kilder, inkludert to HDMI-kontakter for visning av innhold fra A/V-enhet i HD, koble til den siste MHL-aktiverede smarttelefonen eller nettbrett via en MHL/HDMI-kabel.

Økt fleksibilitet — bruk som skjøt for å forlenge kablene dine.

Konsolidert kabelstyring — praktisk veggmontering hjelper deg å unngå potensielle farer.

Forsterk instruksjoner — valgfrie høyttalere forsterker lyden slik at hele klassen kan høre deg

Enkel betjening — store knapper for hver kilde passer intuitivt til inndatakindene til Epson-projektoren.



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

VIDEOINNGANG	VGA x 2, komposittvideo, S-video, HDMI x 2 (HDMI 1 støtter MHL), USB-A, USB-B
LYDINNGANG	Stereo miniplugg (3,5 mm) x 4, RCA-kontakt (V og H), Mic. in (6,3 mm)
VIDEOUTGANG	VGA x 2, komposittvideo, S-video, HDMI x 2, USB-A, USB-B
LYDUTGANG	Stereominikontakt (3,5 mm) x 2
KONTROLL	RS-232C (9-pins crossover/null modem-type)
FUNKSJONER	<p>Projektorkontroller slår strøm av/på</p> <p>Kildevalg (datamaskin 1/datamaskin 2/video/S-video/USB[A/B]/HDMI1/HDMI2/LAN), A/V mute</p> <p>Mute (for alle kilder)</p> <p>Volumjustering (unntatt for AUX in/Mic input/Rec. out)</p> <p>Mikrofonvolumkontroll</p>
ANDRE FUNKSJONER	<p>Driftstemperatur 5 - 35 °C</p> <p>Luftfuktighet ved drift 20 - 80 % rel.fukt.</p>
STRØM	<p>Strømspenning: 100 - 240 V AC/DC</p> <p>Strømfrekvens 50/60 Hz</p> <p>Strømforbruk 12 W</p> <p>Strømforbruk (standby-modus) mindre enn 0,5 W</p> <p>AC-strømadapter, spenning ut DC 12 V</p>
MÅL (B x D x H)	<p>230 x 92 x 225,5 mm med deksel</p> <p>230 x 92 x 179,2 mm uten deksel</p>
VEKT	1,24 kg
HVA INNEHOLDER ESKEN	<p>Ekstern AC-strømadapter med strømledning</p> <p>Kabeldeksel</p> <p>Interaktiv pennholder</p> <p>HDMI-kabellemme</p> <p>Brukerhåndbok (CD)</p> <p>Installasjonshåndbok</p> <p>Malark</p> <p>Garanti</p>
TILLEGGSUTSTYR	Aktive høyttalere ELPSP02
GARANTI	Ett år retur til base

Epson Control and Connection Box ELPCB02

GRENSESNIITT



Sett ovenfra

(Utganger for å koble til projektoren)

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1 Datamaskin 1 | 7 Lydutgang |
| 2 HDMI 1 | 8 Lydingang |
| 3 HDMI 2 | 9 Video |
| 4 USB-A | 10 S-video |
| 5 USB-B | 11 Datamaskin 2 |
| 6 RS-232 C | |

Sett fra siden

(Innganger for å koble til eksterne enheter)

- | | |
|-----------------|----------|
| 12 Datamaskin 1 | 15 Lyd 1 |
| 13 HDMI 1/MHL | 16 Volum |
| 14 USB-A | 17 Mic |

Sett forfra

(Innganger for å koble til eksterne enheter)

- | | |
|---------------|-----------------|
| 18 AUX inn | 24 Datamaskin 2 |
| 19 REC ut | 25 HDMI 2 |
| 20 Lyd V og H | 26 USB-B |
| 21 Video | 27 Pennholder |
| 22 S-video | 28 Strømbryter |
| 23 Lyd 2 | |



Better Products
for a Better Future



Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du kontakte ditt lokale Epson-kontor eller gå til www.epson.no

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 815 35 180
Forhåndssalg: 815 35 210
www.epson.no

Fjordveien 3
1363 Hovik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.

EPSON®